

# Bedienungsanleitung – M72 (TWS Bluetooth-Kopfhörer)

## Lieferumfang

- Kopfhörer × 2 Stück
- Ladecase × 1 Stück
- Type-C-Ladekabel × 1 Stück
- Bedienungsanleitung × 1 Stück
- Ersatz-Ohrstöpsel × 2 Stück

## Produktübersicht

- Touch-Bedienfeld
- LED-Anzeige am Kopfhörer
- Magnetische Halterung
- Ladecase-Display

## Grundfunktionen

Funktion	Bedienung	LED-Anzeige	Sprachausgabe
Einschalten	Automatisch beim Herausnehmen oder 5 s lang berühren	LED leuchtet	„Power on“
Ausschalten	Zurück ins Case legen oder 5 s lang berühren	LED aus	„Power off“
Koppeln (TWS)	Automatisch nach dem Einschalten	Schnelles Blinken	„Pairing“
Erfolgreich verbunden	Rechter Hörer blinkt langsam	Verbunden	„Connected“
Sprachassistent	3× Tippen am linken Hörer	–	„Di-di“
Wiedergabe / Pause	1× Tippen an beliebigem Hörer	–	–

Funktion	Bedienung	LED-Anzeige	Sprachausgabe
Nächster Titel	2× Tippen am rechten Hörer	–	–
Vorheriger Titel	2× Tippen am linken Hörer	–	–
Lauter	Langes Berühren des rechten Hörers	–	–
Leiser	Langes Berühren des linken Hörers	–	–
Anruf annehmen	1× Tippen an beliebigem Hörer	–	–
Anruf beenden	2× Tippen an beliebigem Hörer	–	–
Anruf ablehnen	2 s lang berühren	–	–

## Technische Daten

1. Modell: M72
2. Bluetooth-Version: 5.49
3. Unterstützte Profile: A2DP / AVRCP / HFP / HSP
4. Reichweite: ca. 10 m
5. Frequenzbereich: 20 Hz – 20 kHz
6. Treibergröße: 10 mm
7. Empfindlichkeit: 105 ± 3 dB
8. Impedanz: 16 Ω ± 15 %
9. Akku der Kopfhörer: 3,7 V / 30 mAh (pro Hörer)
10. Akku des Ladecase: 3,7 V / 2000 mAh
11. Ladeeingang: DC 5 V / 1 A
12. Musikwiedergabezeit: 4–5 h (pro Ladung)
13. Gesprächszeit: 4–5 h (pro Ladung)
14. Ladezeit Kopfhörer: 1–2 h
15. Ladezeit Ladecase: 2–3 h
16. Standby-Zeit: bis zu 280 h
17. Anzahl der Aufladungen durch das Case: ca. 72×

18. Lebensdauer des Displays: ca. 2000 Einschaltungen

## Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Keine LED beim Laden	Ladecase ist leer	Ladecase aufladen
Kopfhörer lädt nicht	Schlechter Kontakt	Position korrigieren oder Kontakte reinigen
Kein Ton	Bluetooth nicht verbunden	Erneut verbinden
Rauschen beim Anruf	Geringer Akkustand	Kopfhörer laden
Automatische Trennung	Zu weit vom Gerät entfernt (>10 m)	In Reichweite bleiben
Nur ein Hörer funktioniert	Falsch gekoppelt	Zurücksetzen und neu koppeln

## Sicherheitshinweise

1. Nicht selbst zerlegen oder reparieren.
2. Vor Feuer und hohen Temperaturen schützen.
3. Nicht ins Wasser tauchen.
4. Nicht während des Ladevorgangs benutzen.
5. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren.
6. Nur zugelassene Ladegeräte verwenden.
7. Bei Überhitzung sofort nicht mehr benutzen.
8. Kühl und trocken lagern.
9. Vor Stößen und Stürzen schützen.
10. Mit trockenem, weichem Tuch reinigen.