

Bedienungsanleitung – M73 (TWS Bluetooth-Kopfhörer)

Lieferumfang

- Kopfhörer × 2 Stück
- Ladecase × 1 Stück
- Type-C-Ladekabel × 1 Stück
- Bedienungsanleitung × 1 Stück
- Ersatz-Ohrstöpsel × 2 Stück

Produktübersicht

- Touch-Bedienfeld
- LED-Anzeige am Kopfhörer
- Magnetische Halterung
- Ladecase-Display

Grundfunktionen

Funktion	Bedienung	LED-Anzeige	Sprachausgabe
Einschalten	Automatisch beim Herausnehmen oder 5 s lang berühren	LED leuchtet	„Power on“
Ausschalten	Zurück ins Case legen oder 5 s lang berühren	LED aus	„Power off“
Koppeln (TWS)	Automatisch nach dem Einschalten	Rotes und blaues Licht blinken abwechselnd	„Pairing“
Erfolgreich verbunden	Rechter Hörer blinkt langsam	Verbunden	„Connected“
Sprachassistent	3× Tippen am linken Hörer	–	„Di-di“

Funktion	Bedienung	LED-Anzeige	Sprachausgabe
Wiedergabe / Pause	1× Tippen an beliebigem Hörer	–	–
Nächster Titel	2× Tippen am rechten Hörer	–	–
Vorheriger Titel	2× Tippen am linken Hörer	–	–
Lauter	Langes Berühren des rechten Hörers	–	–
Leiser	Langes Berühren des linken Hörers	–	–
Anruf annehmen	1× Tippen an beliebigem Hörer	–	–
Anruf beenden	2× Tippen an beliebigem Hörer	–	–
Anruf ablehnen	2 s lang berühren	–	–

Technische Daten

1. Modell: M73
2. Bluetooth-Version: 5.49
3. Unterstützte Profile: A2DP / AVRCP / HFP / HSP
4. Reichweite: ca. 10 m
5. Frequenzbereich: 20 Hz – 20 kHz
6. Treibergröße: 10 mm
7. Empfindlichkeit: 105 ± 3 dB
8. Impedanz: 16 Ω ± 15 %
9. Akku der Kopfhörer: 3,7 V / 30 mAh (pro Hörer)
10. Akku des Ladecase: 3,7 V / 2000 mAh
11. Ladeingang: DC 5 V / 1 A
12. Musikwiedergabezeit: 4–5 h (pro Ladung)
13. Gesprächszeit: 4–5 h (pro Ladung)

- 14. Ladezeit Kopfhörer: 1–2 h
- 15. Ladezeit Ladecase: 2–3 h
- 16. Standby-Zeit: bis zu 280 h
- 17. Anzahl der Aufladungen durch das Case: ca. 72×
- 18. Lebensdauer des Displays: ca. 2000 Einschaltungen

Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Keine LED beim Laden	Ladecase ist leer	Ladecase aufladen
Kopfhörer lädt nicht	Schlechter Kontakt	Position korrigieren oder Kontakte reinigen
Kein Ton	Bluetooth nicht verbunden	Erneut verbinden
Rauschen beim Anruf	Akku fast leer	Kopfhörer laden
Automatische Trennung	Zu weit vom Gerät entfernt (>10 m)	In Reichweite bleiben
Nur ein Hörer funktioniert	Falsch gekoppelt	Zurücksetzen und neu koppeln

Sicherheitshinweise

1. Nicht selbst zerlegen oder reparieren.
2. Von Kindern unter 6 Jahren fernhalten.
3. Nicht über längere Zeit bei hoher Lautstärke hören – Gefahr von Hörschäden.
4. Gerät bei Überhitzung sofort nicht mehr benutzen.
5. Nur Standard-Ladegerät verwenden (5 V / 1 A).
6. Nicht in Wasser tauchen oder in feuchter Umgebung verwenden.
7. Nicht extremen Temperaturen aussetzen (unter 0 °C oder über 45 °C).
8. Nicht während des Ladevorgangs benutzen.
9. Vor Feuer fernhalten.
10. An einem trockenen, belüfteten Ort lagern.

11. Vor Stößen und Stürzen schützen.
12. Nur mit trockenem Tuch reinigen.
13. Bei Schäden an Akku, Kabel oder Gerät sofort nicht mehr benutzen.
14. Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch.